

Analoger Betriebsstundenzähler 10 bis 28 Volt, Ø 52 mm



Zündung (Klemme15) Masse

Schließen Sie zuerst alle Kabel wie oben dargestellt an.
Anschluss + = Zündung (Plus)
Anschluss - = Masse (Minus)