Universal Tankuhr 12 Volt, Ø 52 mm 160895



Schließen Sie zuerst alle Kabel wie oben dargestellt an.
Anschluss B = Zündung (Plus)
Anschluss ⏚ = Masse (Minus)
Anschluss T = Tankgeber